

Einbauanleitung



1 • BAUGRUBEN HERSTELLUNG

Die Baugrube muss an allen vier Seiten von fester statischer Struktur sein.



2 • GEOTEXTILE VERLEGUNG

Eine 100 mm Kiesunterlage (Korngröße 4-8, 8-16 mm) herstellen und mit Geotextil 200 g/m² auslegen.



3 • MODULE INSTALLIEREN

Aquabox-Module und rote Verbindungselemente wie geplant installieren. Eine Verlegung auf normgerechtem Untergrund ist zwingend erforderlich.



4 • SEITENGITTER INSTALLIEREN

Die Seitengitter an den Seiten der Rigole installieren.



5 • OBERE KAPPEN INSTALLIEREN

Bringen Sie die oberen Kappen sowie die Einzelverbinder auf der Oberseite der Rigole an.



6 • UMHÜLLUNG MIT GEOTEXTIL

Alle verbleibenden Flächen des Rigols sind durch Umwickeln mit Geotextil zu umhüllen.



7 • INSPEKTIONSSCHACHT

Der Inspektionsschacht ist nachträglich installierbar.



8 • HINTERFÜLLUNG UND ÜBERDECKUNG

Lageweises Hinterfüllen mit nichtbindigem Material bis 350 mm über Rigol Der Weitere Überdeckungsaufbau ist nach Norm/ Richtlinie zu tätigen.
Überdeckungsmaße ist abhängig von der Befahrbarkeit SLW.